
益對存惠界部以章古蓋並祺日買觸妥東必務請 ※ 野都故慈 👽 ● 斑髮位置之遷移或搬運所引起之故障或損毁 ○ 四副轉置國另華中凱源國發班, 代玄財孫獎育民刹 發髯旋鄭姑玄鴟[5刑翻熱人 化 緊旋品商發奶自壓。 。內圖頭證料五不材拜斯文等計場写 沒具定劃姑品商姪以, 裝飾用勇定夫戲与用更因。 **與鼾炉蓟姑乞張||長点人炉蠖妣災天郊田**。 **奇墨實髮不不而內間膜顫射五雖,皆一么纸劑呢~育瓜**※ 。益謝受亳以書館界本示點値主胡務別主前商野工太后公本郊並、召界善受罰卿吾留 ⑤ 本產品害後服務委託: 獲聯國際企業有限公司 可客。發뮆實及至出過期自同公本百零份。(回春於品重量家(以) wi.moo.oqmss.www\\:qitrl 睛上內壓一刻,章司蓋並與日買賴寫真實報閱圖,益對的您勤辦点 **頁事意**玉※ 疆惠的恐憾魄 丰 Ħ 理罪 压址 極離極 棋日買賴 辭計千事 在封 支 文 置 理事 膜日型出 各数 HT-B801TL OGMAS 保證書印製於説明書最後頁 購買時讀要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

多功能電話機 使用説明書


HT-B801TL

# User Manual



### 各部名稱

- 1 話筒
- 2 話筒按鍵
- 3 燈罩
- 4 燈開關
- 5 喇叭孔



#### 使用説明

## 產品簡介

- 本產品爲雙音頻撥號制式全電子按鍵電話機與LED照明小夜燈功能相結合,各項指標均符合標準。
- 本産品外型美觀大方,功能實用,是你裝點家居和饋贈親友的明智選擇。

#### 電話使用方法

將電話機接好,曲線的一端插入話機曲線插座内,電話直線插頭一端插入電信局的外線插座内,另一端直接接到電話用户上,拿起話筒,將能在話筒裏聽到交換機送來的撥號音,安裝完畢,請將話筒放到座機上。

- 一般功能提起話筒,話機將有"嘟···嘟"的撥號音,即可撥號,撥完號後如聽到回鈴音,表示已叫通對方,對方接通後可與其通話。
- 重撥/收線 當打電話如遇忙音時,按一次 "hangoff"鍵,話機會立刻進行掛機一次,並自動重新提起話筒,再按一次 "redial"鍵, 話機將剛才所撥號碼重撥出去,可反覆多次直至撥通爲止。

## 小夜燈的使用方法

打開電話機的電池蓋,按照電池室内的電池極性符號裝入三節 "AA" 電池。按一下 " Ö" 燈開關小夜燈點亮,表示電池 安裝正確。

- ●當小夜燈點亮時,按一次"∹Ö"燈開關小夜燈熄滅;當小夜燈熄滅時,按一次"∹Ö"燈開關小夜燈點亮。
- 當來電話時小夜燈閃爍, 停止來電時小夜燈熄滅。
- 當提起話筒撥打電話或接聽電話時,小夜燈自動點亮;當掛上話筒時小夜燈自動熄滅。

注意:掛斷電話後,小夜燈會在5秒内漸熄。

02

## 故障排除

## 簡易故障排除指南

- 無聲或雜音一 請檢查二芯直線是否與電信局接好。
- 小夜燈不亮一 請檢查電池是否有電。
- ●不能撥號一 請檢查掛斷開關是否彈起或重置電話。
- 按鍵盤進水一 請擦拭乾淨後晾乾,可自然恢復,若仍然無法使用,請找專業人員維修。
- 按鍵盤故障一 請找專業人員維修。

## 本品附件

端子線1條,使用説明書一份(含保證書)。※:本公司保留更改産品設計與規格的權利

### 保養方法

## 話機保養

- 經常保持話機清潔,防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體侵入話機内,以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時, 用乾燥的細布擦乾淨即可, 不要使用清潔劑或其他化學溶濟, 以免流入機内損壞機内元件。

## 關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,**並**將電源插頭**拔**除,若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險,請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。

送修前,請先聯絡客服專線 (02) 2996-0865,將產品型號及故障情形詳細説明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

04

使用説明

## 委製商資訊

委製/進口商:穩聯國際企業有限公司

售後服務專線:(02)2996-0865